



## INSTALLATION

- 1** Remove old brake pad shoe fixing bolt. Remove old brake pad shoe and hardware.
- 2** Align new brake shoe and washers with brake arm. Shoes are right and left side specific.  
DO NOT MIX.
- 3** Make sure brake shoe surface is in the middle of the rim surface. Using allen key, tighten  
brake shoe fixing bolt.

**1** Enlever la vieille chaussure de patin de frein boulon de fixation.  
Enlever vieille chaussure de plaquette de frein et le matériel.

**2** Aligner le nouveau patin de frein et les rondelles avec bras du frein.  
Chaussures sont droit et côté gauche spécifiques.  
NE PAS MÉLANGER.

**3** Assurez-vous que la surface patin de frein est au milieu de la surface de la jante. À l'aide d'une clé allen, serrez les semelles de frein boulon de fixation.

**1** Entfernen Sie alte Bremsbelag Schuh Befestigungsschraube. Entfernen Sie alte Bremsbelag Schuh und Hardware.

**2** Neue Bremsbacken und Unterlegscheiben mit Bremsarm ausrichten. Schuhe sind rechts und links bestimmten. NICHT MISCHEN.

**3** Sicherstellen Sie, dass die Bremsbacke Oberfläche in der Mitte der Felge Oberfläche ist. Ziehen Sie mit Inbus-Schlüssel, Bremsbacke Befestigungsschraube.

**1** Quitar el zapato viejo de zapata de freno perno de fijación. Quitar hardware y zapato viejo de pastillas de freno.

**2** Alinee el nuevo Zapata y arandelas con brazo del freno. Zapatos son derecho y lado izquierdo específico.  
NO MEZCLE.

**3** Asegúrese de que la superficie de zapata de freno está en el centro de la superficie de la llanta. Con llave hexagonal, apriete Zapata perno de fijación.