


MP-03G

GRIFTER

W/GAUGE



Presta/Schrader Valve Use

1. Unscrew cap on pump head.
2. Pull head locking lever up.
3. Remove rubber insert that pops out when locking lever is pulled.
4. Pull rubber part away from plastic one.
5. Flip rubber part and replace into head.
6. Screw cap back into place.

Uso de la Válvula Presta/Schrader

1. Desenrosque la tapa en cabeza de la bomba.
2. Levante la palanca de bloqueo central.
3. Retire el inserto de goma que sale cuando se jala la palanca de bloqueo.
4. Separe la parte de goma de la plástica.
5. Tire la parte de goma y sustituya en la cabeza.
6. Tapón de tuerca en su lugar.

Utilisation de la Valve Presta/Schrader

1. Dévisser le capuchon sur la tête de pompe.
2. Tirez le levier de verrouillage tête.
3. Retirez l'insert en caoutchouc qui saute dehors lorsque le levier de verrouillage.
4. Tirer partie de caoutchouc de plastique.
5. Retourner la partie en caoutchouc et remettre dans la tête.
6. Bouchon à vis en place.

MOUNTING


Pump bracket mounts in place of water bottle cage.

MONTAJE

Bomba soporte montajes en lugar del porta-bidón.

MONTAGE

Pompe consoles en lieu et place de la cage de la bouteille d'eau.



(Mount varies from picture.)